



Pour instructions en langue française, veuillez visitez notre site web: www.roylco.com/fr_59601.pdf

Nous sommes très fiers de vous offrir notre cube lumineux. Nous avons passé des années à consulter des enseignants et des élèves afin de mettre au point un appareil qui répond à leurs besoins précis. Nous accordons une grande attention aux messages des enseignants, alors n'hésitez pas à nous transmettre vos questions et vos commentaires.

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Quand vous le branchez pour la première fois, la lumière devrait allumer. Éteignez l'appareil, mais laissez-le branché jusqu'au lendemain. Ensuite, rechargez-le au besoin. Une charge complète permettra à l'appareil de fonctionner durant 5 heures. Lorsque la charge est basse, la lumière faiblit ou passe au bleu ou au rouge.

Suggestions :

Le cube lumineux a la taille idéale pour les jeux individuels ou en petits groupes. Utilisez le mode de clignotement pour envoyer des signaux non verbaux aux élèves. C'est un bon moyen pour indiquer une transition.

Mobilisez des apprenants réticents à l'aide du cube lumineux. Encouragez les élèves à lire, à compter, à trier et mettre des éléments en ordre et à faire des activités de construction sur le cube. Transformez des leçons ordinaires en cours extraordinaires en appuyant simplement sur un bouton.

Un large éventail de matières se prêtent bien au cube lumineux. Les matières translucides, teintées, transparentes, réfléchissantes et opaques sont toutes opportunes. Vous pouvez acheter du matériel spécialisé chez votre fournisseur scolaire favori ou dénicher du matériel singulier dans des magasins de jouets, des épiceries ou des quincailleries.

Trouvez des suggestions de matières et des propositions pour fabriquer vos propres accessoires pour cube lumineux dans notre vidéo. <http://youtu.be/lx80dp-NkTw>

Caractéristiques techniques :

- Bloc d'alimentation : 100V-240V AC 50/60 HZ
- Chargeur : 6V DC
- Temps de recharge : 6 heures
- Durée de fonctionnement (débranché) : 5 à 8 heures
- Commande à distance fonctionnant dans un rayon de 3 mètres (10 pieds)

Instructions pour la commande à distance :

- Tirez sur la languette pour activer la pile
- Bouton ON : mise sous tension de la commande à distance
- Bouton OFF : mise hors tension de la commande à distance

• Luminosité : réglage de l'intensité lumineuse (changement perceptible seulement en conditions de faible luminosité)

• Sélecteur de couleurs : 15 couleurs différentes en plus du blanc. Remarque : notre système se fonde sur le rouge, le vert et le bleu, alors il ne peut pas produire une lumière jaune ou orange vif.

• Bouton FLASH : alternance des couleurs

• STROBE : clignotements rapides intercalés de fondus lents

• FADE : clignotements lents

• SMOOTH : transition en douceur d'une couleur à une autre


Remarque : toutes les fonctions de la commande à distance peuvent être activées autrement. Retournez l'appareil. Il y a un bouton OFF/ON sur la base de l'appareil à l'opposé de la prise d'adaptateur. Appuyez sur le bouton pour activer l'appareil. Continuez d'appuyer sur le bouton pour faire défiler toutes les fonctions offertes par la commande à distance. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton OFF/ON de l'appareil enfoncé jusqu'à ce qu'il soit hors tension.

Fonctionnement du cube :

Pour faire fonctionner le cube lumineux, branchez l'adaptateur sur une prise de courant. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans la prise « DC IN » de la face inférieure du cube. Laissez l'appareil branché pendant 6 heures afin de charger la pile complètement. Une fois le cube chargé, vous pouvez le débrancher et le déplacer d'un endroit à un autre. L'appareil a une autonomie de 5 à 8 heures dépendamment de la façon dont on l'utilise. L'indicateur lumineux de l'adaptateur est vert jusqu'à ce que la prise soit insérée au bas de l'appareil. Pendant que l'appareil se charge, l'indicateur lumineux de l'adaptateur est rouge. Une fois l'appareil complètement chargé, l'indicateur lumineux devient jaune.

Utilisation :

- La pile est revêtue d'aluminium pour assurer le maximum de protection.
 - Afin de ménager la pile, chargez l'appareil avant que la pile ne tombe en panne d'alimentation.
 - La commande à distance et les adaptateurs ne sont pas étanches. Gardez-les éloignés de l'eau.
 - Des commandes à distance et des adaptateurs de recharge sont offerts. Pour des renseignements sur la façon de les commander, communiquez avec nous. Voir les produits suivants :
- | | |
|--|--------------------------------------|
| R2183 Bagues fantaisistes à enfiler | R54460 Pipettes à peinture |
| R15272 Papier givré | R5901 Règles de lecture |
| R15257 Papier vitrail | R5449 Pipettes à peinture |
| R15276 Papier à motifs hyperboliques | R5910 Rayons X d'animaux |
| R5911 Rayons X du corps humain | R5914 Rayons X de fractures osseuses |
| R59260 Trousse d'exploration pour table lumineuse | |
| R5912 Rayons X d'insectes et fiches illustrées | |
| R5913 Rayons X de coquillages et fiches illustrées | |



Tirer sur la languette pour activer la pile.

