



Para instrucciones en español, visite por favor nuestro sitio web: www.roylco.com/es_59601.pdf

Estamos entusiasmados de ofrecerle nuestro Cubo de Luz. Hemos pasado mucho tiempo trabajando con maestros y estudiantes para formular una unidad muy específica que responde a las necesidades del maestro y de los estudiantes. Nos gustaría recibir noticias de los maestros, entonces comuníquese con nosotros con sus comentarios y preguntas: info@roylco.com

Cargue la unidad por completo antes de usarla. Cuando se enchufa por primera vez, la luz debería encenderse. Apague la unidad, pero déjela enchufada durante la noche. Cuando ya está cargada, recárguela según la necesidad. Cuando está cargada por completo, la unidad durará 5 horas. Cuando se está acabando la pila, la luz bajará o cambiará al azul o rojo.

Consejos para el Aula:

El Cubo de Luz es el tamaño perfecto para el juego individual o en grupos pequeños.

Use la función intermitente para mandar señales no verbales a sus estudiantes. Es una buena manera para señalar transiciones en el aula.

Involucre a los principiantes reacios con el Cubo de Luz. Anime a los estudiantes a leer sobre él, construir sobre él, contar, clasificar y secuenciar sobre él. Convierta lo ordinario en algo extraordinario solo al presionar un botón.

Usted puede encontrar una gama de materiales que funcionan perfectamente en la mesa de iluminación. Todos los materiales incoloros, transparentes teñidos de color, reflectantes y opacos tienen su lugar en la mesa. Usted puede comprar materiales específicos que funcionan muy bien en la mesa de su proveedor escolar favorito, o usted puede hacer la búsqueda de materiales únicos en la tienda de descuentos o la ferretería.

Fíjese en nuestro video para ver materiales sugeridos y fórmulas para hacer sus propios Accesorios para el Cubo de Luz. <http://youtu.be/lx80dp-NkTw>

Especificaciones Técnicas:

- Entrada del Adaptador: AC 100V-240V 50/60 HZ
- Adaptador de la Placa de Carga: DC 6V
- Tiempo de Carga: 6 horas
- Tiempo de Funcionamiento (desenchufado): 5-15 horas
- Distancia de Control Remoto: 3 metros, (10 pies)

Instrucciones de Control Remoto:

- Jale la tira para activar la pila
- Botón ON: Diodo Luminoso Blanco Activado
- Botón OFF: Para apagar la unidad

• Brillo: Ajusta la intensidad ligeramente (solo se nota en condiciones de luz baja)

• Selecciones de Colores: 15 colores diferentes y también el blanco. Nota: Nuestro sistema usa ajustes rojo, verde y azul (como un televisor), pero no podemos alcanzar el amarillo brillante.

• Botón FLASH: Pasa por todos los colores

• STROBE: Destellos rápidos entremezclados con transiciones más largas que se desvanecen

• FADE: Destellos más lentos

• SMOOTH: Transiciones fáciles entre los colores




Jale la tira para activar la pila

Nota: Todas las funciones del control remoto se pueden activar sin el control remoto. Dé la vuelta a la unidad. Hay un botón OFF/ON en la parte inferior de la unidad en la placa de base enfrente del conector adaptador. Presione el botón para activar la unidad. Siga presionándolo para pasar por todas las funciones disponibles en el control remoto. Para apagar la unidad, mantenga presionado el botón OFF/ON hasta que se apague la unidad.

El Funcionamiento del Cubo:

Para hacer funcionar su Cubo de Luz, enchufe el adaptador en la pared. Enchufe la otra punta del adaptador en la parte inferior del cubo en el conector "DC IN". Usted puede empezar a usar el Cubo inmediatamente. Manténgalo enchufado por un total de 6 horas para cargar la pila por completo. Una vez cargado, usted puede desenchufar el adaptador y mover el Cubo de un lugar hacia otro. El cargo durará 5-15 horas dependiendo de las funciones que el Cubo está desempeñando.

La luz indicadora en el adaptador se quedará verde hasta que usted introduzca el conector en la parte inferior de la unidad. Mientras se hace la carga, la luz indicadora en el adaptador se quedará roja. Cuando la unidad está cargada por completo, la luz del adaptador se pondrá amarilla.



Consejos de Uso:

• La pila tiene una capa de aluminio para la protección máxima.

• Para prolongar la vida de la pila, cargue la unidad completamente antes de que se acabe la energía de la pila.

• El control remoto y los adaptadores no son impermeables. Manténgalos lejos del agua.

• Los controles remotos y los adaptadores de reemplazo son disponibles. Por favor comuníquese con nosotros para informaciones de pedido. Fíjese en:

- | | |
|--|------------------------------------|
| R2183 Anillos Extravagantes para Ensartar | R5449 Pipetas de Pintura |
| R54460 Pipetas de Garabato | R15257 Papel de Vitral |
| R15272 Papel de Vidrio Escarchado | R15276 Papel de Teselado |
| R5901 Tiras de Resalte | R5914 Radiografías de Huesos Rotos |
| R5910 Radiografías de Animales | |
| R5911 Radiografías Humanas Verdaderas | |
| R5913 Radiografías de Conchas y Tarjetas de Memoria | |
| R5912 Radiografías de Insectos y Tarjetas de Memoria | |
| R59260 Equipo de Mesa de Iluminación de Primera Mirada | |